

Приложение aViewer
Для Iphone
Инструкция пользователя



Видеорегистратор TSr-AV1641 Ultimate поддерживает просмотр через интернет на устройствах Iphone и Ipad с помощью приложения aViewer.

1) Как установить?

Все пользователи могут скачать приложение aViewer войдя в свой аккаунт в App Store, найти его можно введя в поисковом запросе aViewer.

2) После скачивания программа автоматически установится на вашем устройстве.

Нажмите на иконку приложения aViewer:



Нажмите на поле ввода пароля/логина:



Введите пароль/логин для входа в программу (пароль по умолчанию «admin»):



3) Редактирование списка DVR.

Для того чтобы получить доступ к вашему регистратору, вам нужно ввести:

- DVR name (Имя регистратора) – Можете придумать любое название регистратора, от этого параметра ничего не зависит.
- Address (IP-адрес регистратора) - Внешний статический IP-адрес вашего регистратора.
- Port (Порт) - Здесь необходимо ввести порт который прописан в настройках сети регистратора и перенаправлен на роутере.
- User ID (Имя пользователя) – Ввести имя пользователя которое стоит на регистраторе.
- Password (Пароль): - Ввести пароль который стоит на регистраторе.



Нажав на кнопку , окно DVR List сохранится и закроется; кнопка - выход без сохранения и возврат в меню DVR List.

4) Мобильный просмотр.



5) Функции кнопок.



- увеличение фокусного расстояния и вход в режим просмотра 1 канала.



- уменьшение фокусного расстояния и выход из режима просмотра 1 канала.



- выбор предыдущего канала.



- выбор следующего канала.



- режим просмотра 1 канала, - режим просмотра 4 каналов,




- режим просмотра 9 каналов, - режим просмотра 16 каналов.



- закрытие живого просмотра.



- версия приложения, - меню настройки приложения, - удалить DVR



из списка, - Добавить/изменить DVR.