

**TSr-NV0812 Light (разрешение камер до 5 мегапикселей).  
Прошивка от 05.05.2016**

**Выход звука – HDMI и аналоговый выход аудио RCA**

Поддержка звука регистратором возможна только при поддержке звука камерой. Звук должен быть включен в камере.

Детекция движения настраивается на камере и включается на регистраторе (кроме тех камер, для которых поддерживается настройка всех параметров камер с NVR).

Камеры	Разрешение, мегапикселей	Подключение	Звук	Детектор движения	Настройка параметров детектора с NVR	Примечание
TSi-Pb221F (3.6), TSi-DV211V (3.3-12), TSi-DVm221F (3.6), TSi-Pm231V (3-12), TSi-B231, TSi-B221, TSi-SDW231Z22, TSi-SDW231Z22IR	2 мегапикселя	+	+	-	-	
TSi-DV311V (3.3-12), TSi-SDW331Z30IR, TSi-SDW331Z30	3 мегапикселя	+	+	-	-	
TSi-Pm451V (3-12), TSi-Pm451F (3.6), TSi-B451, TSi-DV451V (3-12), TSi-DVm451F (2.8)	4 мегапикселя	-	-	-	-	Не работают с данной прошивкой регистратора. Используйте предыдущие версии прошивки
TSi-B511	5 мегапикселей	+	+	-	-	
TSi-Ple1F (3.6), TSi-Ple11FA(3.6), TSi-Dle1F (3.6), TSi-Dle11F (3.6)	1 мегапиксель	+	-	+	+	Поддержка детектора движения зависит от аппаратной версии
TSi-Ple2FP (3.6), TSi-Ple2VP (2.8-12), TSi-Ple2VPA (2.8-12), TSi-Ple2VP (5-50), TSi-Ple2VPZ (2.8-12), TSi-Dle2FP (4), TSi-Dle23FP (2.8), TSi-Dle2VP (2.8-12), TSi-Dle2VPA (2.8-12), TSi-Vle2VP (2.8-12), TSi-EBle2F (3.6), TSi-Ple23VP (2.8-12) StarLight, TSi-SDL2Z18IR	2 мегапикселя	+	+	+	+	Поддержка звука есть только в TSi-Ple2VPA (2.8-12) и TSi-Dle2VPA (2.8-12)
TSi-Ple4VP (2.8-12), TSi-Ple4FP (3.6)	4 мегапикселя	+	-	+	+	Поддерживается подключение в режиме H.264
TSi-Ple51VP (3.6-10)	5 мегапикселей	+	-	+	+	